

网络自检

导航栏“网络设置”——“网络自检”，网络自检功能默认关闭，网络自检允许设置周期性的重启 或者 网络异常时重启。

需要启动该功能则点击添加，输入配置后点击“保存并应用”。



强制重启延时：当重启系统的时候网络自检将会触发一个软重启，在这里输入一个非 0 的值，如果软重启失败将会触发一个延迟的硬重启。输入秒数启用，输入 0 禁止功能。

周期：当没有网络连接情况下到执行重启的最长时间间隔。默认单位为秒，您可以使用 'm' 作为后缀表示分钟，'h' 表示小时 'd' 表示天。

ping 主机：ping 主机地址。

其他不用配置。

1. 网络异常重启模式

此模式下路由器定期 ping 一个目标地址，ping 不通时，路由器进行重启以恢复网络。



2. 定期重启模式

网络自检

网络自检允许设置周期性的重启 或者 网络异常时重启。

[删除](#)

操作模式

强制重启延时

当重启系统的时候网络自检将会触发一个软重启，在这里输入一个非0的值，如果软重启失败将会触发一个延迟的硬重启。输入秒数启用，输入0禁止功能。

周期

定期重启：此处定义了重启的周期。网络异常重启：此处定义了没有网络连接情况下到执行重启的最长时间间隔。默认单位为秒，您可以使用 m'作为后缀表示分钟，'h'表示小时'd'表示天。

[添加](#)

4 选择定时重启，根据提示配置

[保存&应用](#)

5 保存&应用